

Update procedure TravelVisionTV 6419, 6422, 6424

Download de firmware voor uw type TV (verzekert uzelf ervan dat u het juiste type selecteert en download!)

Plaats de gedownloade firmware file (MTK6681P.bin) op een lege USB stick.

Zet uw TV in de standby modus (rode licht rechtsonder de TV brandt)

Plaats de USB stick in 1 van de 2 USB poorten aan de linkerkant van de TV

Druk de standby knop aan de achterkant van de TV (niet van uw afstandsbediening !) minimaal 10 seconde in en houdt vast !

De TV laadt de Firmware in (als u ziet dat de update is begonnen kunt u de standby knop loslaten)

Wacht totdat de update klaar is, uw TV keert automatisch terug naar de standby modus

De TV is geupdate en kunt de usb stick verwijderen

De TV is klaar voor gebruik

Opnieuw instellen

Na de update is uw TV gereset en dient opnieuw ingesteld te worden

Volg de handleiding of onderstaande korte procedure.

TV Instellen

Zet uw TV aan, uit de standby modus

Druk op Toestaan met de data privacy verklaring

Druk op volgende bij Taal en selectie Nederlands

Stel indien gewenst het data netwerk in (of doe eventueel later), en druk op volgende

Druk op volgende bij Land en selectie Nederland

Druk op "Af hebben"

De TV is ingesteld

Volg verder de handleiding.